

# 1- Balcão

Vamos começar pelo balcão, mas como disse, a ordem não interessa.

O balcão pode ser com vitrine ou sem vitrine, refrigerado ou não refrigerado, mas deve ser sempre forrado a madeira, azulejos ou ardósia para criar um efeito mais antigo ou ecológico.

De seguida vou dar alguns exemplos de balcões. Se você já tem um balcão refrigerado, então sugiro que o forre a madeira. Mais abaixo vai encontrar alguns exemplos.

Exemplos de balcões:

## A) Balcão sem vitrine



Este balcão tem um tampo em madeira, e é forrado com ripas de madeira (lambrins) pintadas a branco.

O tampo em madeira pode ser encontrado em instaladores de cozinhas, carpintarias, bem como no Ikea, Aki ou Leroy Merlin.

No Ikea, aconselho o tampo em carvalho “Hammarp”, ou tampo em aglomerado folheado a bétula “Karlby”. Este último é a solução mais barata.

No Leroy Merlin aconselho o tampo em aglomerado laminado a carvalho, ou o tampo em madeira faia.

No Aki vendem-se também os lambrins, que são umas ripas em pinho para encaixar umas nas outras. A melhor solução será encomendar numa carpintaria e já virem lacadas. A lacagem é uma técnica de pintura muito mais resistente que a pintura normal por rolo ou trincha. No entanto, se optar por pintar utilizando um rolo, com 3 ou 4 demãos de pintura, vai conseguir um resultado aceitável. Utilize um esmalte de cor branca.

No Leroy Merlin vendem-se lambrins já pintados a branco “revestimento Multiwood branco” é uma boa solução e bastante barata.

## B) Balcão com vitrine e sem refrigeração



Este balcão é forrado a madeira e tem uma vitrine em vidro. Se estiver a pensar em fazer os seus próprios móveis, aconselhamos comprar uma estrutura de armários para cozinha e forrá-los a madeira ou parquet a imitar madeira. O vidro deve ter 6 a 10 mm de espessura e as arestas devem ser polidas. O vidro temperado é mais resistente, mas também mais caro. As rodas (rodízios), dão um ar mais industrial ao móvel.

As estruturas de armários baixos de cozinha podem ser encontradas em instaladores de cozinhas. No Ikea existe a estrutura “Metod”, em vários tamanhos. No Aki também se vendem módulos. A desvantagem é que são em contraplacado e não em inox, e podem não ser aconselhados para guardar determinados produtos.

Os rodízios (rodas) podem ser encontrados em qualquer loja de ferragens. Devem ter capacidade para aguentar o peso do móvel e devem ter travão. Pode encontrá-los no Leroy Merlin, e no Ikea.

### C) Balcão com Vitrine Refrigerada



Este balcão (da fotografia acima) é uma boa solução para quem já tem um balcão refrigerado moderno. A solução, consiste em forrar a parte que não é em vidro, em madeira.

Provavelmente esta é a solução que mais se adequa às confeitarias, que precisam de refrigerar os bolos e as bebidas.

O efeito do balcão da foto acima é muito fácil de conseguir. A base é

um balcão dos “normais” depois é só colocar madeira, ou imitação de madeira na parte da frente.

Tenha em atenção que pode ser necessário deixar uma parte com abertura para entrar ar para as máquinas de refrigeração, e por isso o melhor é falar com um técnico de refrigeração.

Qualquer carpinteiro consegue em pouco tempo e por pouco dinheiro criar esta caixa que vai tapar toda a parte que não é de vidro.

### D) Balcão Misto



Este balcão é misto – tem uma parte com vitrine refrigerada, outra com vitrine não refrigerada, e ainda uma parte sem vitrine.

Dica: A zona do balcão, junto ao chão, vai ficar suja e deteriorada, porque as pessoas vão bater com os pés no balcão. Isole essa parte com um material mais resistente (por exemplo chapa de metal), ou então crie um espaço mais recuado com cerca de 10 cm de altura para que os pés das pessoas entrem e não batam nessa parte do balcão.



*A solução neste caso passou por colocar rodízios no balcão, assim os pés dos clientes não tocam no balcão*



*A parte de baixo do balcão está mais recuada. Para além disso, tem uma cor mais escura, para não se notar tanto as marcas dos sapatos*

## Passos a seguir

1. Se você já tem o balcão, o passo a seguir é pedir orçamentos para um caixilho em madeira para tapar todas as partes do balcão (exceto vidro).

2. Em alternativa compre parquet e forre você mesmo o balcão.
3. Caso não tenha o balcão, primeiro veja se precisa de vitrine refrigerada. Se precisar contrate uma empresa de balcões frigoríficos e diga-lhes qual o modelo que quer (mostre uma foto).
4. Se não precisar de vitrine refrigerada, contacte uma carpintaria para lhe dar um orçamento.

### **Solução mais simples**

A solução mais simples é um balcão sem refrigeração, com tampo e frente em madeira.